

Preisliste Frühjahr-/Sommer-Katalog 2026

Gültigkeit: ab 01.03.2026

Produktnr.	Produktname	Preis
100262	1 Liter isolierte Servierschüssel	64,90 €
100263	2,4 Liter isolierte Servierschüssel	79,90 €
100746	3,8 Liter isolierte Servierschüssel	119,90 €
101394	Basis-Messerset	199,90 €
100842	Beschichtetes Allzweckmesser	19,90 €
100752	Beschichtetes Brotmesser	26,90 €
100838	Beschichtetes Kochmesser	24,90 €
100840	Beschichtetes Santokumesser	24,90 €
100839	Beschichtetes Schälmesser	16,90 €
100841	Beschichtetes Tomatenmesser	19,90 €
101215	Brilliance Antihaft-Backform mit Deckel 23 x 33 cm	49,90 €
101540	Brilliance Antihaft-Backform-Set	74,90 €
100730	Brilliance Antihaft-Bratpfanne 21 cm	89,90 €
100731	Brilliance Antihaft-Bratpfanne 25 cm	109,90 €
100897	Brilliance Antihaft-Bratpfanne 30cm für jeden Tag	169,90 €
101218	Brilliance Antihaft-Kastenformen Set mit Deckeln	69,90 €
100732	Brilliance Antihaft-Sauteuse 4,7 l	174,90 €
100733	Brilliance Antihaft-Stielkasserolle 1,9 Liter	139,90 €
100734	Brilliance Antihaft-Stielkasserolle 3,8 Liter	169,90 €
100735	Brilliance Antihaft-Topf 7,6 Liter	189,90 €
101141	Brotliebe	169,00 €
101233	Cupcake Keep & Carry	49,90 €
101191	Das Pampered Chef Koch- und Backbuch Band 2 – Internationale Lieblingsrezepte	39,90 €
100461	Deluxe Air Fryer	344,90 €
100468	Deluxe Air Fryer Auffangblech	34,00 €
100285	Deluxe Air Fryer Spieße	33,90 €
100222	Deluxe Blender	349,90 €
100019	Donut-Backform	29,90 €
100902	Dualer Spritzbeutel	34,90 €
101557	Edelstahl-Bratpfanne 25 cm	149,90 €
1735	Edelstahl-Rührschüssel-Set	109,90 €
101558	Edelstahl-Sauteuse 4,3 Liter	199,90 €
101559	Edelstahl-Stielkasserolle 2,8 Liter	144,90 €
100023	Edelstahl-Streufix	19,90 €
101489	Elektrischer Multi-Zerkleinerer „Up & Down“	94,90 €
101110	Engelskuchen-Backform	39,90 €
100267	Entkerner	19,90 €
101479	Faltbare Mikrowellenabdeckung	19,90 €

100313	Flammkuchenliebe	145,00 €
100260	Garnierspritze „Easy“	29,90 €
100351	GemüseFix® Mandoline	74,90 €
100727	GemüseMax	29,90 €
1071	Gemüseschäler	14,90 €
101124	Gezacktes Nylonmesser	11,90 €
101448	Glas-Frischhaltedosen-Set	49,90 €
100903	Glasurglätter	17,90 €
100904	Glasurstreicher	16,90 €
101622	Große Vorratsschalen mit Deckeln – 2er Set	29,90 €
2431	Große Nixe	34,90 €
100384	Großer Ofenzauberer <i>plus</i>	84,90 €
100737	Großer runder Stein	84,90 €
2626	Großer Servierheber	19,90 €
100489	Großer wiederverwendbarer Aufbewahrungsbeutel	25,90 €
1023	Großes Schneidebrett mit Safrillen	39,90 €
100178	Gusseiserne Bratpfanne 25 cm	69,90 €
100179	Gusseiserne Bratpfanne 30 cm	99,90 €
100250	Gusseiserne Bratpfannen Set 14 cm	49,90 €
100219	Helferset aus Silikon und Holz	29,90 €
101621	Kleine Vorratsschalen mit Deckeln – 4er Set	29,90 €
1659	Kleiner „Mix ‘N Scraper“-Schaber	18,90 €
2477	Kleiner Edelstahl-Schneebeesen	17,90 €
1099	Kleiner Küchenhobel	36,90 €
100256	Kleiner Ofenzauberer <i>plus</i>	41,90 €
2622	Kleiner Servierheber	9,90 €
100688	Kleiner Silikon-Wender	18,90 €
2071	Kleiner Streicher	9,90 €
100487	Kleiner wiederverwendbarer Aufbewahrungsbeutel	14,90 €
101132	Kleiner Zaubermeister	69,90 €
100843	KlipsIt!	9,90 €
100908	KnoblauchFix	34,90 €
2576	Knoblauchpresse	29,90 €
100675	Kochbesteckhalter	9,90 €
1603	Kranzform	24,90 €
100279	Kuchenform für Nummern und Buchstaben	49,90 €
1587	Kuchengitter	29,90 €
1588	Kuchengitter 2er-Set	54,90 €
1794	Kuchenheld	5,90 €
101238	Küchentuch-Set	19,90 €
101221	Linzer Ausstechformen Set	12,90 €
100253	Meins! <i>plus</i>	39,90 €
100193	Messbecher-Quartett	34,90 €
1656	Mini „Mix ‘N Scraper“-Schaber	14,90 €
100176	Mini Packs an!	17,90 €

100020	Mini-Kuchen	29,90 €
100035	Mini-Schälmesser-Set	11,90 €
100488	Mittlerer wiederverwendbarer Aufbewahrungsbeutel	16,90 €
100690	Mittlerer wiederverwendbarer Sandwichbeutel	16,90 €
1657	„Mix ‘N Scraper“-Schaber	19,90 €
100597	Modulare Bleche	49,90 €
101171	Muffinform „Deluxe“	29,90 €
2432	Nixe	29,90 €
100739	Nudelholz	29,90 €
101133	Ofenmeister	129,90 €
100255	Ofenzauberer <i>plus</i>	54,90 €
100198	Packs an! Silikonhandschuh-Set	44,90 €
101549	Paprika-Entkerner	9,90 €
101555	Pfannenschoner-Set	29,90 €
1303	Pizzaschneider Plus	24,90 €
100668	Quadratische Backform mit Deckel	34,90 €
101216	Quadratische Brilliance Antihaft-Backform mit Deckel	35,90 €
101430	Quadratische Ofenhexe® mit Servierhexe, grau	119,90 €
100669	Quiche- & Tarteform mit Deckel	34,90 €
100774	Rechteckige Ofenhexe®	89,90 €
100832	Reinigungsbürste	7,90 €
101391	Reinigungsbürsten-Set	14,90 €
101219	Runde Kuchenformen, 23 cm	44,90 €
101684	Runde Ofenhexe®	64,90 €
100741	SahneQuick & Deko	34,90 €
100258	SauberFix	3,90 €
2956	Sautézange	19,90 €
1650	Schaber „Classic“	14,90 €
100650	Schaber-Set	39,90 €
100913	Schneebesens-Zange	24,90 €
1166	Schneiden & Servieren	17,90 €
100860	SchneidFang	24,90 €
100775	Servierzauberer	59,90 €
100687	Silikon Portionier- und Servierheber	18,90 €
100679	Silikon-Abtropfwender	18,90 €
100686	Silikon-Fischwender	18,90 €
100820	Silikon-Griffschutz	14,90 €
100684	Silikon-Kochlöffel	18,90 €
100683	Silikon-Pastalöffel	18,90 €
1755	Silikonpinsel	17,90 €
100682	Silikon-Schöpflöffel	18,90 €
100366	Silikonuntersetzer	35,90 €
100596	Springform, 23 cm	34,90 €
100853	Stoneware Grundset mit Servierzauberer	185,00 €
2585	Super-Hacker®	39,90 €

101235	Tassenzester	17,90 €
100082	Teigmischer & -spender	59,90 €
1485	Teigroller	34,90 €
100600	Teigschaber und -schneider Set	19,90 €
1718	Teigunterlage	34,90 €
100911	Trichter mit Sieb	14,90 €
100666	Überraschungskuchenform	49,90 €
100481	Verstellbare grobe Reibe	39,90 €
100472	Verstellbare zweiseitige Reibe	54,90 €
101426	Verstellbarer Backrahmen	34,90 €
100482	Verstellbarer Zester	27,90 €
100936	Wiederverwendbare Aufbewahrungsbeutel	54,90 €
100835	Zangenwender	19,90 €
100221	Zauberkasten <i>plus</i>	52,90 €
100280	Zauberstein <i>plus</i>	69,90 €
2595	Zitruspresse	27,90 €